

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management

Eco modus

Inhoudsopgave

Eco modus 3

 Knop en app 3

 Status LED 3

Eco modus



In Eco modus wordt het stopcontact ingeschakeld wanneer er voldoende overschot is. Wanneer er meer zonne-energie wordt geëxporteerd dan de verbruiker aan het stopcontact nodig heeft wordt het stopcontact ingeschakeld. En omgekeerd zal het worden uitgeschakeld.

Knop en app

Met de knop op het stopcontact of met de app kan het stopcontact geforceerd ingeschakeld worden, geforceerd uitgeschakeld worden of de Eco mode ingeschakeld worden.

Knop: Eco mode > Geforceerd in > Geforceerd uit > Eco mode > ..

Status LED

De status LED knippert blauw wanneer de eco mode actief is.

De status LED knippert wit als het stopcontact geforceerd is ingeschakeld of uitgeschakeld.

De power LED toont de toestand van het stopcontact, de LED is groen wanneer het stopcontact is ingeschakeld