

INNOVOLTUS

New things under the sun




Slim stopcontact instellingen

Inhoudsopgave

Slim stopcontact instellingen 3

Slim stopcontact instellingen

Op de  **Configuratiepagina (1)** van de installatie, onder de sectie  **Slim stopcontact (2)** vind je al de gekoppelde Nuo's (3). Je ziet de verbindingsskwaliteit (4).



Bij elke Nuo heb je achteraan een menu  (5) om de Nuo in te stellen:
De werkingsmode van de plug wijzig je via;  **Configuratie (6)**
De naam en omschrijving van de Nuo wijzig je via;  **Naam & beschrijving (7)**