

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Slimme stopcontacten

Inhoudsopgave

Slimme stopcontacten

Status en bediening


..... 3

..... 3


Slimme stopcontacten

Status en bediening

Nadat je het slimme stopcontact hebt geïnstalleerd en ingesteld, kan je het opvolgen en bedienen in het portaal of via de app.



Via het  **Config knop** kan je de werkingsmode van de Nuo snel aanpassen. ==== Instellingen ==== Via de  Configuratie 1 kom je bij de instellingen van Nuo.



Bij Modus 2 kies je de werkingsmode van de Nuo:



Monitor-modus



Eco-modus (Gebruiksmodel 'Uitsluiten' kiezen.)



Boiler-modus



Smart-modus

Bij Gebruiksmodel 3 kan je kiezen of het verbruik van het aangesloten apparaat wordt opgenomen in het verbruiksprofiel.

Standaard staat die op Opnemen, het verbruik van het slimme stopcontact en het apparaat wordt opgenomen in het verbruiksprofiel, wanneer er te weinig opbrengst is, zal de batterij gebruikt worden om het verbruik van het stopcontact te compenseren. Je kan ook kiezen om dit niet te doen: kies dan Uitsluiten. Dan wordt het vermogen dat via het slimme stopcontact gebruikt wordt, nooit van de thuisbatterij genomen, en het verbruik wordt ook niet opgenomen in het verbruiksprofiel.



Als je de Nuo in de ECO modus instelt, moet je het gebruiksmodel op '**Uitsluiten**' instellen.

Via Bewaren (4)** worden de instellingen van de Nuo bewaard.