


INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 

Brain of your energy management



productmanuals

Inhoudsopgave

- [JULLIX handleiding](#)

- Productomschrijving
 - Aansluitingen
 - Specificaties
- Installeren
 - Internet aansluiten
 - Digitale meter aansluiten
 - Voeding
 - Modbus aansluiten
 - Jullix als slave
- Jullix configureren
 - Step 1: Direct (Wireless & Wired)
 - Step 2: DSMR
 - Step 3a: Modbus RTU A
 - Step 4: SunSpec TCP
 - Step 5a: Modbus TCP T
 - Firmware update
- Toevoegen in het portaal
 - Jullix master als Gateway
- Extender handleiding
- Product omschrijving
 - Aansluitingen
 - Specificaties
- Installeren
 - Digitale meter aansluiten
 - Modbus aansluiten
- Extender configureren
 - Step 1: Wireless
 - Jullix Paircode opvragen
 - Step 2: P1 instellen
 - Step 3: inverter instellen
 - Firmware update
- Toevoegen in het portaal
- Nuo handleiding
- Productomschrijving
 - Werking
 - Specificaties
 - Veiligheidsvoorschriften
- Installeren
- Configureren
 - Step 1: Wireless
 - Jullix Paircode opvragen
 - Step 2: Configuration
 - Firmware update
- Toevoegen in het portaal
- Instellen en gebruiken
 - Monitor modus
 - settings

- usage
- Eco modus
 - settings
 - usage
- Boiler modus
 - settings
 - usage
- Smart modus
 - settings
 - usage
- Muon handleiding
- Product omschrijving
 - MUON Specificaties
 - Veiligheidsvoorschriften
- Installatie
 - Montage
 - Aansluiting
- Configureren
 - Step 1: Wireless
 - Jullix Paircode opvragen
 - Step 2: Laadpaal instellingen
 - Firmware update
- Toevoegen in het portaal
- Laadpaal instellingen
- Auto
- Portaal: Laadsessies
- Laadpaal bediening
- Jullix PRO handleiding
- product
 - connection
 - specs
- installation
 - energymeter
 - modbusdevice
- configuration
 - step1
 - step2
 - step3
- Toevoegen in het portaal
 - gateway