

INNOVOLTUS

New things under the sun





Instellingen

Inhoudsopgave

Instellingen 3

Instellingen



In deze handleiding vind je nog een aantal instellingen die je installatie definiëren. Hoe ziet je installatie er uit? Welke componenten zijn er geïnstalleerd enz. De meeste van deze instellingen bereik je via de **Configuratiepagina** via  **1** in de menu-balk. De verschillende instellingen zijn gegroepeerd en bereik je via een extra menu aan de

linkerkant.

- **EMS instellingen 2.**
- **Laadpaal 3.**
- **slim stopcontact 4.**
- **Omvormer 5.**
- **Apparaten 6.**
- **Algemeen 7.**