

INNOVOLTUS

New things under the sun




Jullix master Gateway

Inhoudsopgave

Jullix master Gateway 3

Jullix master Gateway

In de installatie moet de Jullix (als er meerdere Jullixen zijn, de Jullix Master) moet ook nog als gateway ingesteld worden. Kies in het menu (1) als Gateway instellen (2) naast de juiste Jullix om die als dusdanig in te stellen.



!!! De Jullix moet als Gateway ingesteld worden anders zal de monitoring niet functioneren!!!