

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management







Installatie

Inhoudsopgave



Installatie 3

Installatie

Hier kan je oa, de naam van de installatie instellen. Bij  **Configuratie (1)** van de installatie, onder de sectie  **Algemeen (2)** bij  **Installatie (3)**, deze instellingen zijn belangrijk voor de goedwerking van de installatie.



Onder installatie Afhankelijk van het type omvormer kan je enkele parameters aanpassen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via

 **Configuratie (1)** van de installatie, onder de sectie  **Algemeen (2)** bij Instellingen (3). Bij **Installatie (3)** kan je de **Naam (a)** van de installatie, een **Beschrijving**, het **Adres (b)** (straat + nummer), de **Stad**, **Postcode** en het **Land** ingeven. Als je de Jullix optimizer met het dynamische tarief wil gebruiken, is het belangrijk dat het adres correct is ingegeven. Dit wordt immers gebruikt voor de locatiebepaling bij de voorspelling van de opbrengst van de zonnepanelen. Verder kan je het EAN-nummer van je energiemeter instellen (**c**) en je stelt hier ook de **Distributienetbeheerder (d)** in. Eventuele wijzigingen kan je **Bewaren (e)**. Bij **Tarief (4)** kan je het distributienettarief en het energietarief of energiecontract instellen. In **Gebruikers (5)** kan je instellen wie toegang heeft tot je installatieportaal. Bij **Abonnement (6)** kan je de abonnementsformule instellen.