

# INNOVOLTUS

New things under the sun





Tarief


# Inhoudsopgave


Tarief ..... 3

## Tarief

Bij **Algemeen>Installatie** is de **Distributienetbeheerder** ingesteld. Het energietarief wordt ingesteld via bij  **Configuratie (1)** van de installatie, onder de sectie **Algemeen (2)** bij **Tarief(3)**.



Via  **(4)** voeg je een nieuw Tarief toe. Bij elke wijziging van je contract kan je dat hier op datum toevoegen.



Heb je een **dynamisch tarief** dan kies je **Toevoegen vanuit template (1a)** en selecteer **(2a)** je de template van je dynamisch energie contract **(3)** dit in de lijst.

Heb je een **vast/variabel tarief** dan kies je **Tarief manueel ingeven (1b)**.