

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Zonnepanelen

Inhoudsopgave

Zonnepanelen 3

Zonnepanelen

Via settings **Configuratie**(1) van de installatie, onder de sectie **Omvormer**(2) bij **Zonnepanelen**(3) kan je de zonnepanelen ingeven. We nemen hier alle zonnepanelen samen het maakt niet uit aan welke omvormer deze zonnepanelen aangesloten zijn. Je kan de zonnepanelen in groepen ingeven van gelijke oriëntatie en gelijk vermogen.

Aantal panelen	Vermogen	Azimut	Hellingshoek
12	320 W	230°	40°
12	320 W	140°	40°
15	400 W	50°	40°

+4

Bewaren 5

Je vult telkens het **Aantal panelen** in, het **Paneel vermogen**, de **Azimut** en de **Hellingshoek** in van de zonnepanelen. Via het plusteken (4) voeg je de groep toe. Je voegt zo de verschillende groepen van zonnepanelen toe. Met **Bewaren** worden de zonnepaneel groepen dan bewaard. Op Basis van deze gegevens kan er elke dag voorspelt worden wat de zonnepanelen gaan opleveren, deze gegevens worden gebruikt wanneer de optimalisatie (dynamisch) tarief is ingeschakeld.