


INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Configuratie


Inhoudsopgave

Instellingen 3

Instellingen

In deze handleiding vind je een aantal instellingen die je installatie definiëren. Hoe ziet je installatie eruit? Welke componenten zijn geïnstalleerd enz. De meeste van die instellingen bereik je via de

Configuratiepagina via  **1** in de menubalk.



The screenshot shows the JULLIX configuration interface. On the left, a sidebar contains a menu with the following items: 'EMS instellingen' (2), 'Laadpaal' (3), 'Slim stopcontact' (4), 'Omvormer' (5), 'Apparaten' (6), and 'Algemeen' (7). The main content area is titled 'Installatie'. It contains a form with the following fields: 'Naam' (Name) with the value 'DEMO installatie', 'Beschrijving' (Description), 'Adres' (Address) with the value 'Thermiesdreef 122', 'Stad' (City) with the value 'Schoten', 'Postcode' (Postal code) with the value '2908', 'Land' (Country) with the value 'België', and 'Levenslangnummer identificatie code (EAN ...)' (Lifetime identification code (EAN ...)) with the value '541254362789123456789'. A 'Bereken' (Calculate) button is at the bottom of the form.

De verschillende instellingen zijn gegroepeerd en bereik je via een extra menu aan de linkerkant.

- **EMS-instellingen 2.**
- **Laadpaal 3.**
- **slim stopcontact 4.**
- **Omvormer 5.**
- **Apparaten 6.**
- **Algemeen 7.**