

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 

Brain of your energy management



Configuratie


Inhoudsopgave

Instellingen	3
---------------------------	----------

Instellingen

In deze handleiding vind je een aantal instellingen die je installatie definiëren. Hoe ziet je installatie eruit? Welke componenten zijn geïnstalleerd enz. De meeste van die instellingen bereik je via de

Configuratiepagina via  **1** in de menubalk.



The screenshot shows the JULLIX configuration interface. The top navigation bar includes icons for Home, Overview, Configuration, Alarms, and Settings. A gear icon with the number '1' is highlighted in red, indicating the path to the configuration page. The left sidebar is titled 'Instellingen' and contains seven categories: EMS-instellingen (2), Laadpaal (3), Slim stopcontact (4), Omvormer (5), Apparaten (6), and Algemeen (7). The main content area is titled 'Instellingen' and shows fields for 'Naam' (Name) containing 'DEMO installatie', 'Beschrijving' (Description), 'Adres' (Address) with 'Trammuzandstraat 122', 'Stad' (City) with 'Scherpenheuvel', 'Postcode' (Postcode) with '2900', 'Land' (Country) with 'België' (Belgium), and a 'Geavertigde identificatiecode (D4H...)' (Encoded identification code) field containing '54123456789123456789'. A note below the D4H field states: 'Vul hier de 16-cijferige D4H-code in. De D4H-code bestaat uit 16 cijfers en begint met 54. Je vindt je D4H-code op de energierekening van je leverancier.' A purple 'bewerken' (edit) button is at the bottom.

De verschillende instellingen zijn gegroepeerd en bereik je via een extra menu aan de linkerkant:

EMS-instellingen 2.

Laadpaal 3.

Slim stopcontact 4.

Omvormer 5.

Apparaten 6.

Algemeen 7.