

INNOVOLTUS

New things under the sun



huawei

Inhoudsopgave

Huawei omvormers 3
 Overzicht ondersteunde HUAWEI omvormers 3



Huawei omvormers

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de HUAWEI omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde HUAWEI omvormers

| Family | | MODBUS | TYPE | Monitoring | Passive Mode | PV curtail | Battery | #Strings | Firmware versie |
|-------------------|----|--------|---------|------------|--------------|------------|---------|----------|-------------------|
| SUN2000 L1 | 1F | RTU | HYBRIDE | X | X | VAR | X | 2 | FW 1.2.2 en later |
| SUN2000 M1 | 3F | RTU | HYBRIDE | X | X | VAR | X | 2 | FW 1.2.2 en later |

[Terug naar installatie JULLIX energiebeheer](#)