

# INNOVOLTUS

New things under the sun



## Instellingen


# Inhoudsopgave

**Instellingen** ..... 3

# settings Omvormer

## Instellingen

De omvormers die zijn toegevoegd aan de installatie kan je nog instellen. Hiervoor gaan we naar de settings **Configuratie**(1) van de installatie, onder de sectie **Omvormer**(2) bij **Instellingen**(3).



Je ziet dan alle omvormers die zijn toegevoegd aan je installatie.