

# INNOVOLTUS

New things under the sun



materiallist\_232

# Inhoudsopgave

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Benodigheden</b> ..... | 3 |
|---------------------------|---|

## Benodigheden

| Product                    | Doel                                       | Artikelnr | A   | B   | C | D | E | F |
|----------------------------|--|-----------|-----|-----|---|---|---|---|
| Jullix                     | Energiebeheer en monitoring                | EL0178    | 1   | 1   | 1 | 1 | 1 | 2 |
| P1 kabel 1m                | verbinding digitale meter                  | [EL0178]  | 1   | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethernet kabel 3m          | verbinding internet                        | [EL0178]  | 1   | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RS485 connector Jullix     | verbinding RS485 omvormer                  | [EL0178]  | 1   | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LIYY stuurstroomkabel      | verbinding RS485 omvormer                  | EL0124    | 1   | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Extender                   | draadloze verbinding Jullix                | EL0227    | -   | 1   | 1 | 1 | 2 | - |
| Kabel RS232 naar USB-c     | Voeding Jullix of Extender vanuit omvormer | EL0210    | -   | 1   | 1 | - | 1 | 1 |
| Kabel RS232 naar GND       | GND verbinding RS485 omvormer              | EL0228    | 1   | -   | - | 1 | - | - |
| 5V voeding met vaste kabel | Voeding Jullix of Extender                 | EL0223    | (1) | (1) | - | 1 | 1 | 1 |

**A** Jullix zonder extenders

**B** Jullix met 1 extender voor omvormer

**C** Jullix met 1 extender voor digitale meter

**D** Jullix met 1 extender voor digitale meter en omvormer

**E** Jullix met 2 extender 1 voor digitale meter en 1 voor omvormer

**F** Jullix met slave Jullix

**Wanneer er een nieuwe digitale meter van fluvius geïnstalleerd is, kan de Jullix niet via de P1 poort gevoed worden. Je hebt dan een extra 5V voeding, of USB-c kabel nodig. Deze staan tussenhaakjes vermeld bij de benodigheden. De extender kan wel via de P1 gevoed worden.**