

# INNOVOLTUS

New things under the sun




## Modbus aansluiten

# Inhoudsopgave

Modbus aansluiten ..... 3

## Modbus aansluiten

Een ondersteund modbus apparaat, bijvoorbeeld een omvormer, kan via de RS485/Modbus stekker aan de Extender aangesloten worden. De RS485-kabel van het apparaat wordt aangesloten aan de meegeleverde schroefplug. Zowel de 2 signaaldraden A en B, als de GND worden aangesloten. Indien er geen kabel voorzien is raden we aan om een modbus kabel te gebruiken, bijvoorbeeld: UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22.



[Naar omvormers](#) voor meer informatie over de verschillende omvormers.

[Naar laadpalen](#) voor meer informatie over de verschillende laadpalen.

[Naar energiemeters](#) voor meer informatie over de verschillende energiemeters.

