

# INNOVOLTUS

New things under the sun



## Extender Installeren

# Inhoudsopgave

- Installeren** ..... 3
  - Omvormer aansluiten*** ..... 3
    - RS485 ..... 3
  - Digitale meter aansluiten*** ..... 3
    - USB-C ..... 5

# router-wireless Extender

## Installeren


De Extender is een module om een omvormer en/of de digitale meter draadloos te verbinden met de Jullix wanneer een bekabelde verbinding niet mogelijk is.

Aan de achterzijde van de extender bevindt zich sticker met de identificatie en login gegevens.

### Omvormer aansluiten

#### RS485

Via de schroefplug kan de Extender verbonden worden met de omvormer. Er is geen kabel meegeleverd, dikwijls is die meegeleverd met de omvormer. Bij voorkeur worden zowel de 2 signaaldraden A en B, als de GND aangesloten.



### Digitale meter aansluiten

Als de digitale meter niet aan de Jullix kan worden aangesloten kan hij via een extender verboonden worden. Het is belangrijk enkel de kabel die bij de Jullix geleverd is te gebruiken.

## Digitale meter




P1

## EXTENDER



Via één extender kan je eveneens de digitale meter en de omvormer aansluiten.



Aan de andere zijde sluit je de kabel aan aan de omvormer stekker. Bij omvormers vind je de aansluitingen voor de verschillende omvormers.

### USB-C

Wanneer de Jullix niet bij de digitale meter kan worden geïnstalleerd omdat er geen internet verbinding in de buurt is, dan kan de USB-C connectie gebruikt worden om de Jullix te voeden. Normaal gezien wordt de Jullix gevoed via de P1 kabel vanuit de digitale meter.

Bij het gebruik van een externe USB voeding is het belangrijk een USB-C voedingskabel te gebruiken, geen USB-C datakabel.