


INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



productmanuals

Inhoudsopgave

- **JULLIX**
 - Product omschrijving
 - Aansluitingen
 - Specificaties
 - Installeren
 - Internet aansluiten
 - Digitale meter aansluiten
 - Voeding
 - Modbus aansluiten
 - Jullix als slave
 - Jullix configureren
 - Step 1: Direct (Wireless & Wired)
 - Step 2: DSMR
 - Step 3a: Modbus RTU A
 - Step 4: SunSpec TCP
 - Step 5a: Modbus TCP T
 - Toevoegen in het portaal
 - Jullix master Gateway
 - ecosystem
 - optimizer
 - battery
 - energysupplier
 - dynamictarif
 - integration
- **Extender handleiding**
 - Product omschrijving
 - Aansluitingen
 - Specificaties
 - Installeren
 - Digitale meter aansluiten
 - Modbus aansluiten
 - Extender configureren
 - Step 1: Wireless
 - Jullix Paircode opvragen
 - Step 2: P1 instellen
 - Step 3: inverter instellen
 - Toevoegen in het portaal
- **Nuo**
 - Product Omschrijving
 - Werking
 - Specificaties
 - Veiligheidsvoorschriften
 - Installeren
 - Configureren
 - Step 1: Wireless
 - Jullix Paircode opvragen
 - Step 2: Energy Meter
 - Toevoegen in het portaal
 - Instellen en gebruiken
 - Monitor modus
 - Instellen

- [Bediening](#)
 - [Eco modus](#)
 - [Instellen](#)
 - [Bediening](#)
 - [Boiler modus](#)
 - [Instellen](#)
 - [Bediening](#)
 - [Smart modus](#)
 - [Instellen](#)
 - [Bediening](#)
- [Muon handleiding](#)
 - [Product omschrijving](#)
 - [MUON Specificaties](#)
 - [Veiligheidsvoorschriften](#)
 - [Installatie](#)
 - [Montage](#)
 - [Aansluiting](#)
 - [Configureren](#)
 - [Step 1: Wireless](#)
 - [Jullix Paircode opvragen](#)
 - [Step 2: laadpaal instellingen](#)
 - [Toevoegen in het portaal](#)
 - [Laadpaal instellingen](#)
 - [Auto](#)
 - [Portaal: Laadsessies](#)
 - [Laadpaal bediening](#)